


personal



kovecta



Extensor Huawei K562



Importante

Este extensor no se ofrece de manera proactiva, ya que no es un producto a vender, sino una SOLUCIÓN TÉCNICA para casos específicos, cuando detectamos que con un extensor se puede mejorar la conectividad del cliente.

Costo de activación por única vez: \$10.000 + abono mensual por cada extensor \$2.810

Siempre la modalidad es en comodato.



El extensor WiFi puede adquirirse de 2 maneras

1 Por recomendación del técnico en domicilio: Si durante la visita el técnico detecta que es necesario, se lo ofrece al cliente. En caso de aceptarlo, lo instala en el momento.

2 Por Campaña especial a pedido del cliente: El cliente lo solicita de forma explícita en un Canal Telefónico o Presencial o lo autogestiona por App Mi Personal. Se envía por Delivery un extensor autoinstalable.



Extensor Personal WiFi Mesh

Potenciá el alcance de tu red WiFi a cada rincón de tu casa con el nuevo extensor Personal WiFi con tecnología Mesh. Proporciona una cobertura más uniforme y estable, distribuyendo la señal automáticamente con una única red WiFi.



¡Listo para Instalar!

Te mostraremos cómo hacerlo en simples pasos.

1

Accedé a Mi WiFi

Entrá a la App Mi Personal Flow o a personal.com.ar, Mi Cuenta.
Ingresá a la sección MI WIFI.


2

Seleccioná Extensor

Luego, ingresá en
"Extensor Personal WiFi".

Paso 1: Iniciar Instalación

Dentro de la sección
"Extensor Personal WiFi"
seleccioná "Quiero instalarlo"



Paso 2: Conexión Inicial


Enchufá el extensor Personal WiFi a la corriente eléctrica al lado del módem. Verificá que la luz roja frontal encienda y quede fija, lo que indica que se ha iniciado correctamente. Esperá 5 minutos y presiona "Continuar".



Paso 3: Inicialización


Esperá unos minutos mientras el extensor se inicia.

La app podría solicitar unificar tus redes WiFi si es necesario.




Paso 4: Sincronización

Ahora hay que sincronizar mediante el WPS.



Paso 5: Verificación de luz

Esperá hasta que la luz roja del extensor cambie a blanca. Una vez que esto ocurra, podés desenchufar el cable Ethernet y presionar "Continuar".



Paso 6: Ubicación Estratégica

Esperá hasta que la luz roja del extensor cambie a blanca. Una vez que esto ocurra, puedes desenchufar el cable Ethernet y presionar "Continuar".



¡Extensor Instalado y Listo!

Una vez ubicado, conectá el extensor a la corriente eléctrica. Esperá a que la luz LED del extensor se ponga blanca, indicando que está listo para usar. ¡Finalizar!

Ahora podés volver a conectar tus dispositivos a tu red WiFi y disfrutar de una mejor experiencia de conectividad.





Con los nuevos **Extensores WiFi**
de Personal

Equipos compatibles con Mesh

Si el cliente posee alguno de estos **Módems/ ONTS** de Internet estará logrando hacer tecnología MESH dentro de su domicilio, conjuntamente con el Extensor WiFi Personal.

● CABLEMODEMS



Sagemcom
Fast3890v3



Sagemcom
Fast3896



Technicolor
CGA4233

● ONTs



Huawei
HG8145X6 – 10



Huawei
HG8245W5-8T-V2

MODO REPETIDOR



Si por el contrario, el modelo del Módem/ONT es diferente a los que mostramos anteriormente, su **Extensor WiFi Personal** va a funcionar en **Modo Repetidor**.

Básicamente, **lo que hace es tomar la señal del WiFi y ampliarla**, llevando Internet a zonas donde antes era débil o directamente no llegaba.

El extensor se conecta al módem de Internet Personal, repite la señal y la redistribuye, mejorando la cobertura en toda la casa u oficina. Esto significa que va a tener una conexión más estable y rápida en los lugares más alejados del módem, eliminando esos puntos donde la señal es débil.

EQUIPOS COMPATIBLES con Modo Repetidor



Cablemodems

Technicolor 3848



Kaon CG3000



Sagemcom
F@st 3686



ONTs



Sagemcom 5657




Nokia G-240W-J



Nokia G-2425G-B



Arcadyan PRV4439B



¿Preguntas?

